

FILTRE A EAU SYSTEME 90

Merci d'avoir choisi **AquaEuro**. Une fois correctement installé le **Filtre à Eau Système 90** vous fournira 9000 litres d'eau minérale directement au robinet pour un an. Une vidéo d'installation est également disponible sur notre site internet.

Installation du robinet

1. Utilisez une mèche ou un foret de 13mm environ et une perceuse électrique. Percez un trou dans le haut de l'évier.
2. Insérez la base du robinet dans le joint à large ouverture.
3. Insérez le robinet dans le trou que vous avez percé.
4. Placez le joint à petite ouverture sous l'évier et serrez-le fermement avec le joint à cran de sûreté en métal (5) et le petit écrou (6) fournis.
7. Vissez le petit raccord instantané (à la main).
 - * Pour les robinets à long joint retirez seulement le tuyau coloré du corps principal et fixez fermement le bec en le poussant.

Installation de la Vanne Opella auto percante

8. Quand vous installez la vanne Opella, assurez-vous que le robinet est complètement fermé (le robinet est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre).
Devissez la partie supérieure de la vanne. Vissez la base de la vanne autour du tuyau d'arrivée d'eau froide sous l'évier. Enfin revissez la partie supérieure de la vanne qui percera elle-même le tuyau et redirigera l'eau vers le filtre.

Installation du Filtre et connexions

Placez le filtre sous l'évier dans un endroit accessible en vous assurant qu'elle soit bien droite. Mesurez la longueur de tuyau nécessaire pour relier le raccord instantané de la vanne Opella à la base de l'unité de filtrage. Coupez la longueur voulue avec un couteau aiguisé. Répétez la même action du haut du système de filtrage au raccord instantané du robinet.

9. Insérez le tuyau dans le raccord instantané de la vanne Opella. Poussez-le doucement à l'intérieur jusqu'à sentir une résistance, et poussez-le ensuite fermement. Le tuyau glissera à l'intérieur d'environ 5mm et se mettra solidement et fermement en place.
- 10/11/12. Répétez les instructions précédentes (9) en utilisant les raccords instantanés à la base du système de filtrage, et du haut de l'unité au raccord instantané du robinet.
13. Ouvrez le robinet en poussant la manette vers le haut (écoulement constant). Cette action a pour but d'empêcher la pression de l'air d'arrêter l'écoulement de l'eau provenant du système de filtrage pendant que vous finissez votre installation ci-dessous (14).

14. Ouvrez doucement la vanne Opella du robinet afin de permettre à l'eau d'entrer et de remplir entièrement l'unité de filtrage. Les premières gouttes d'eau s'écoulant du robinet peuvent être d'une couleur sombre. CECI EST PARFAITEMENT NORMAL.

Laissez l'eau couler pendant une période d'environ 15 minutes afin de saturer le système de filtrage. Fermer la manette du robinet (position horizontale).

VOUS POUVEZ MAINTENANT UTILISEZ VOTRE SYSTEME DE FILTRAGE